434



ASL100 系列触摸屏

安装使用说明书 V1.0

江苏安科瑞电器制造有限公司

Jiangsu Acrel Electric MFG. Co., Ltd.

申 明

版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落、章节内 容均不得摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播,否则一切后果由违者 自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利, 恕不另行通知。订货前, 请垂询当地代理商以获悉本产品的新规格

目 录

1.	概述.		1 -
2.	产品	型号	1 -
3.	技术	参数	1 -
3.	外形	结构	2 -
5.1	电气接	医线图	2 -
6.	应用	指南	3 -
	6.1	产品特点	3 -
	6.2	使用指南	4 -
	6.3	参数说明	4 -
		6.3.1 常规设置	4 -
		6.3.1.1 ETS 通用参数设置(General)	4 -
		6.3.1.2 触摸屏主页面	6 -
		6.3.1.3 触摸屏设置页面	6 -
		6.3.2 导航页	8 -
		6.3.2.1 ETS 导航页参数设置(Navigation page)	8 -
		6.3.22 触摸屏导航页面	9 -
		6.3.3 功能页	9 -
		6.3.3.1 ETS 功能页选择(Function page Setting)	9 -
		6.3.3.2 ETS 功能页设置(Function page 1)	9 -
		6.3.3.3 触摸屏功能页面	10 -
		6.3.3.3.1 开关(Switch)	10 -
		6.3.3.3.2 开关/调光(Switch/Dimming)	11 -
		6.3.3.3 数值发送(Value send)	- 12 -
		6.3.3.3.4 窗帘控制(按键控制)(Curtain with 3 Button)	13 -
		6.3.3.3.5 窗帘控制(滑条控制)(Curtain with 1 Slider-Move Percentage)	14 -
		6.3.3.3.6 开关(带电流显示)(Switch with Curtain measure)	15 -
		6.3.4 时间功能	16 -
		6.3.4.1 ETS 时间功能选择(Time Function)	16 -
		6.3.4.2 ETS 时间功能设置(Time 1)	16 -
		6.3.4.3 触摸屏定时界面	17 -
		6.3.4.3.1 标准时间功能	17 -
		6.3.4.3.2 自定义定时器	18 -
		6.3.5 逻辑功能	19 -
		6.3.5.1 ETS 逻辑功能设置(Logic Function setting)	19 -
		6.3.5.2 ETS 逻辑功能设置(Logic Function)	20 -
		6.3.6 事件功能	21 -
		6.3.6.1 ETS 事件功能设置(Event Function setting)	21 -
		6.3.6.2 ETS 事件功能设置(G1:Output1 Function)	22 -
	6.4	通信对象描述	23 -
		6.4.1 常规功能通信对象描述	23 -
		6.4.2 开关功能通信对象描述	23 -
		6.4.3 定时功能通信对象描述	25 -
		6.4.4 逻辑功能通信对象描述	25 -
		6.4.5 事件功能通信对象描述	26 -
7、	常见	故障分析	27 -
8.	订货	范例	28 -

1. 概述

ASL100 系列触摸屏,是 Acrel-bus 智能照明控制系统的控制模块。该控制模块和驱动器、干接点等模块连接 到一起,组成一套完整的控制系统,实现大型公建、楼宇照明系统的智能控制。

触摸屏采用先进的单片机技术,是具有高稳定性、高可靠性的智能控制模块,产品符合国标 GB-T20965-2013《控制网络 HBES 技术规范_住宅和楼宇控制系统》的规定。触摸屏内置温度传感器,可实时显 示现场温度。通过液晶显示画面、按键音,和人机交互界面可很方便、很清晰的操作。

2. 产品型号



3. 技术参数

	KNX 总线供电	DC2130V	
併由時格	总线电流	<10mA	
供电桥住	总线功耗	<300mW	
	辅助电源功耗	<2₩	
从刘太拉	KNX-TP1	符合 KNX 标准的双绞线(EIB BUS 2*2*0.8 四芯屏蔽线)	
/	负载端接线端子	使用标准的 KNX 总线端子	
	工作温度	-5° C····+ 45° C	
温度范围	存储温度	−25°C ····+55°C	
	运输温度	−30°C ····+70°C	
环境要求	最大空气湿度	95%	
分辨率	240*320		
外壳防护等级	IP20		
安装	标准 86 盒安装		

 \bigcirc

(7)

3. 外形结构



安装提示: 该模块适用于 86 盒安装。

5.电气接线图



上图为触摸屏的接线示意图。现对触摸屏接线图进行说明。

- ① 触摸屏操作显示区域
- ② 人体感应传感器

触摸屏检测到人体靠近时,屏自动亮,方便用户操作

③ USB 接口

触摸屏刷新上位机程序时,用到此 USB 接口

④ 编程按键

按下编程按键,模块进入待编程状态,再次按下按键,编程状态结束。

⑤ 运行及编程指示灯

等待编程时,指示灯呈红色; 编程过程中及编程完成后,指示灯呈绿色; 正常运行时,指示灯呈绿色,且以约1s的频率闪烁。

⑥ 辅助供电端子

此端子是 KNX 标准总线端子,其中黄色是正极,白色色是负极。 接线时,该端子和总线电源模块的 2 口(30V 辅助供电端子)连接。

⑦ KNX 总线端子

此端子是 KNX 标准总线端子,其中红色是正极,黑色是负极。 接线时,改端子和总线电源模块的1口(KNX 通讯总线端子)连接。

6. 应用指南

ASL100 系列触摸屏作为现场控制模块, 3.5 寸彩色 TFT, 分辨率 320x240, 电容触摸屏设计, 具有时间/日期显示、温度显示、靠近感应、密保、电子相册屏保、时钟屏保, 可通过屏的设置页面配置该模块的常规功能, 通过 ETS 软件配置触摸屏的具体控制功能, 该系列触摸屏可以实现多种控制功能, 具体如下:

- ▶ 开关功能
- ▶ 调光控制
- ▶ 窗帘控制
- ▶ 场景控制
- ▶ 数值发送
- ▶ 电流显示
- ▶ 定时功能
- ▶ 事件功能
- ▶ 逻辑功能
- ▶ 主页导航功能

6.1 产品特点

ASL100 系列触摸屏作为控制模块,可以和符合 KNX 标准的任意控制模块进行连接,在系统中发出控制报 文,指导驱动器执行相应的动作。

ASL100 系列触摸屏有多种功能可选,具体使用需要通过 ETS 软件进行设置。

6.2 使用指南

- 1. 将触摸屏接入 KNX 工程网络,再将系统网络通过 USB 或者 IP 网关与装有 ETS 的计算机连接,检查计算 机和网络之间的通信是否正常。
- 将数据库导入 ETS,建立工程,在拓扑结构中添加触摸屏,并设置好物理地址(物理地址不能重复); 然后在触摸屏参数配置页面,选择功能配置参数,绑定组地址。
- 点击 ETS 中的下载选项,在等待下载时,触摸屏界面会有"程序即将开始下载"的提示。后按照 ETS 的提示,按下编程按钮,将配置好的应用程序下载到该模块中,完成应用编程。

6.3 参数说明

触摸屏的参数用来设置该模块的全部功能,本手册参数设置说明中,默认参数用下划线标出。 例如: Options: YES 其中 YES 为默认参数。

NO

6.3.1 常规设置

6.3.1.1 ETS 通用参数设置(General)

-.-.- ASLS100-TP-3.5 > General

General	Interface Language	O Chinese C English
Navigation page	Send cyclical "In operation"[0— 65535s,0=disable]	0
Function Page Setting	Date and Time change by object	O Disable O Enable
Function Page1	Screen brightness[0100%]	5
, one of the open	Screen brightness change by object	Disable Enable
Time function	Key touch beep enable	O Disable Enable
Logic function setting	Back to main page after delay[s]	5
Event Group Setting	Main page style	Default
	Screen saver style	Default
	Delay time for screen saver[s]	5
	Delay time for trun off backlight	5
	Password Enable	Disable O Enable
	Password for root	1234

Interface Language

Options:	<u>Chinese</u>	选择中文
	English	选择英文

Send cyclical "In operation" [0—65535s,0=disable]

Options: <u>0</u>...65535s 心跳报文周期发送的时间,范围为 0 到 65535s,如果设置为 0 则不发送

Date and Time change by object

 Options:
 Disable
 日期/时间不可通过组对象修改

 Enable
 日期/时间可以通过组对象修改

Screen brightness [0-100%]

Options: 0...<u>5</u>...100% 屏幕亮度

Screen brightness change by object

Options:	<u>Disable</u>	屏幕亮度不可通过组对象修改
	Enable	屏幕亮度可以通过组对象修改

Key touch beep enable

Options:	<u>Disable</u>	关掉按键声音
	Enable	打开按键声音

Back to main page after delay [s]

Options: 0...<u>5</u>...100% 返回主页面的时间

Main page style

Options: Default 默认的主页

Screen saver style

Options: Default 默认的屏保

Delay time for Screen saver [s]

Options: <u>0</u>...65535s 返回屏保的时间

Delay time for turn off backlight [s]

Options: <u>0</u>...65535s 炮屏的时间

Password Enable

Options: <u>Disable</u>	密保不可用		
	Enable	密保可用,	选择此选项会出现密码设置参数

Password for root 设置密码,是任意的 4 位数

注: 默认密码是 1234

6.3.1.2 触摸屏主页面



6.3.1.3 触摸屏设置页面

在触摸屏设置页面,也可进行一些常规设置,具体如下:



- ① 语言切换:可选择中文、英文两种语言,目前只支持中文。
- ② 时间日期更改设置,时间格式是24小时制。
- ③ 屏幕亮度可调节
- ④ 按键声音:触摸屏操作时,按键声音可选择"有"或"无"
- ⑤ 用户靠近后是否退出屏保的设置

屏保选择	无 时钟 相册
屏保&背光 延时	123 Đ 123 Đ
密保	一 开 美
原密码校验	****
新密码	

- ① 屏保选择:可选时钟或电子相册,也可不选。无屏保时,直接跳转到操作界面
- ② 屏保延时时间设置
- ③ 背光延时时间设置
- ④ 密保是否启用
- ⑤ 密码修改:需要先验证原密码,才能修改。

温度显示	<u>是</u>	否	¢
温度单位	v	F	
数据来源	内部传感器	_	
数据更新	123 'F	UI_Ver	:1.01
检测周期	123 分	Firm_Ver ETS_Ver	:1.01

- ① 温度是否显示
- ② 温度显示单位:可选择°C或者°F进行显示
- ③ 温度显示的数据,默认来自内部传感器
- ④ 数据更新: 当温度改变一定量时,发送当前温度测量值到总线上
- ⑤ 检测周期:温度测量值可周期发送到总线上,周期发送的时间可选: 0..255min
- ⑥ 软件版本号查看:分别显示上位机软件、嵌入式程序、应用程序的版本。

6.3.2 导航页

6.3.2.1 ETS 导航页参数设置(Navigation page)

General	Description for navigation page	Home Page	
Navigation page	Page Layout	1x2	3
	Navigation Icon1	O Disable O Enable	
unction Page Setting	Description for Icon		
lime function	Icon link page	1	
Logic function setting	Icon Type	1-Mult-Function	
Event Group Setting	Navigation Icon2	O Disable O Enable	
	Description for Icon		
	lcon link page	1	
	Icon Type	1-Mult-Function	

Description for navigation page 导航页名称

Page Layout

Options: 1x1 、<u>1x2</u>、1x3、2x2、2x3、2x4 导航页布局选择

Navigation Icon1

Options:	Disable	当前布局中,	按键1不启用
	Enable	当前布局中,	按键1可用

- --**Description for Icon** 当前布局中,按键 1 名称
- --Icon link page 当前布局中,按键 1 导航到哪一功能页
- --Icon Type 当前布局中,按键1显示图标类型选择(一般情况选用默认图标)
- 说明: Page Layout 布局选择 1*1, Navigation Icon1 设置为 disable 时,导航页关闭

6.3.22 触摸屏导航页面



当界面处于导航页时,点击图标,可快速跳转至对应的功能页。页面布局、图标等都通过 ETS 设置。

6.3.3 功能页

6.3.3.1 ETS 功能页设置(Function page Setting)

Function page1 Enable

 Options:
 Disable
 功能页 1 不启用

 Enable
 功能页 1 可用,选择此选项,会弹出对应的窗口

 说明:
 该触摸屏共有 10 个功能页可选择设置,在此只介绍页面 1

6.3.3.2 ETS 功能页设置(Function page 1)

General	Description for Page1 function	Page1	
Navigation page	Page1 function	Lighting/Curtain/Value send	•
	Page1 layout	1x1	
Function Page Setting	lcon1	O Disable O Enable	
Function Page1	lcon type	Default	•
Time function	Icon function	Switch	
Logic function setting	Description for Icon	Icon1	
Event Group Setting			

Description for page1 function 功能页名称

Page1 function 功能页控制功能选择

Options: Lighting/Curtain/Value send 照明/窗帘/数值发送

百叶窗/调光(暂时不可选) Shutter/Dimmer RGB RGB 调光(暂时不可选) 场景(暂时不可选) Scene Page1 Layout Options: <u>1x1</u>、1x2、1x3、2x2、2x3、2x4 功能页布局选择 lcon1 当前布局中,按键1不启用 Options: Disable 当前布局中, 按键1可用 Enable 当前布局中,按键1显示图标类型选择(一般情况选用默认图标) --Icon type 当前布局中,按键1功能选择 --Icon function Options: switch 开关 开关/调光 Switch/Dimming 数值发送 Value send 窗帘控制 (按键控制) Curtain with 3 Button 窗帘控制 (滑条控制) Curtain with 1 Slider-Move Percentage Switch with Curtain measure 开关(带电流显示)

--Description for Icon 当前布局中,按键1名称设置

6.3.3.3 触摸屏功能页面

6.3.3.3.1 开关(Switch)



面板控制:

点亮触摸屏"开关"图标时,组对象 switch 将发送值为 1 的报文。 点灭触摸屏"开关"图标时,组对象 switch 将发送值为 0 的报文。

状态反馈:

"开关"图标的亮灭状态用于反馈实际开关的状态。

6.3.3.3.2 开关/调光(Switch/Dimming)



面板控制:

短按"调光"图标,进入二次调光页面(见下图)。在二次页面,进行调光控制。



- 1)单击 图标,组对象 switch 将发送值为 1 的报文,并将本地的亮度值设置为 100%。
- 2)单击 🔰 图标,组对象 switch 将发送值为 0 的报文,并将本地的亮度值设置为 0%。

3) 滑动 滑入 滑条,组对象 Brightness dimming 实时改变,进行无极调光,调光亮度会反馈在滑条上方。

4) 单机 图标, 可返回功能页。

状态反馈:

"调光"图标的明暗状态用于反馈实际开关的状态。

6.3.3.3.3 数值发送(Value send)

数値发送 数値发送 数値发送 数値	数值发送
数値发送 数値发送 数値发送 Icon function	Yalue send
Description for Icon	Icon1
Data Type	1bit[0-1]
Send value when press[On/Off]	OFF ON
Long press function	O Disable O Enable
Send value when long press[On/Off]	O OFF ON

--Date Type

Options: 1bit[0-1]、1byte[0-255]、1byte[0-100%]、1byte[Scene control]、2byte[-32768-32767]、2byte[0-65535]

--Send value when pres 短按发送的数值(数值范围根据选定的数据类型而定)

--Long press function

Options: <u>Disable</u> 长按不可用 enable 长按可用

--Send value when long press 长按发送的数值(数值范围根据选定的数据类型而定)

面板控制:

实际操作中,选中数据类型后,可用通过长按短按发送不同的数值,实现开关、调光、场景等功能。

6.3.3.3.4 窗帘控制(按键控制) (Curtain with 3 Button)



面板控制:

短按"窗帘"图标,进入二次控制页面(见下图)。在二次页面,进行窗帘控制。



- 2) 触控 图标,组对象 (Stop) 会发送值为 1 的报文,此时窗帘会在设定的行程里停止动作;
- 3) 触控 图标,组对象(Open/Close) 会发送为 0 的报文,窗帘合(幕布降);
- 4) 单机 图标, 可返回功能页。

说明:组对象(Open/Close)发送1或者0,控制窗帘的开/合(升/降)和窗帘电机的接线,正反转有关系

6.3.3.3.5 窗帘控制(滑条控制) (Curtain with 1 Slider-Move Percentage)



面板控制:

短按"窗帘"图标,进入二次控制页面(见下图)。在二次页面,进行窗帘控制。



1)单击 图标,组对象 Curtain position 每次递增 20%,实现步进调节。



- 2) 单击 WWW 图标,组对象 Curtain position 每次递减 20%,实现步进调节。
- 3) 滑动 着开始的关系,组对象 Curtain position 实时改变,进行无极调节,窗帘位置反馈在滑条上方
- 4) 单机 图标, 可返回功能页。

状态反馈:

"窗帘"图标的开合状态用于反馈实际窗帘的开合状态。



6.3.3.3.6 开关(带电流显示) (Switch with Curtain measure)

--Current type

Options:	2 byte current(DTP 7.012)	2Byte 电流(mA)		
	4 byte current(DTP 14.019)	4Byte 电流(A)		

面板控制:

点亮触摸屏"开关"图标时,组对象 switch 将发送值为 1 的报文。 点灭触摸屏"开关"图标时,组对象 switch 将发送值为 0 的报文。

状态反馈:

"开关"图标的亮灭状态用于反馈实际开关的状态。

"开关"图标上方用于显示当前回路对应的电流。

6.3.4 时间功能

6.3.4.1 ETS 时间功能选择(Time Function)

-.-.- ASLS100-TP-3.5 > Time function

General	Time1 function	O Disable O Enable
Navigation page	Time2 function	O Disable O Enable
Function Page Setting	Time3 function	O Disable O Enable
Eurotion Page1	Time4 function	O Disable O Enable
Function rager	Time5 function	O Disable O Enable
Time function		

Time 1 function

Option	s: <u>Disable</u>	定时1不可用			
	enable	定时1可用,选择此选项,会弹出对应的窗口			
说明 :	ETS 设置的定时	计器最多有5个,可根据实际需求选择定时任务	٢٥		

6.3.4.2 ETS 时间功能设置(Time 1)

General	DataType of time function	1bit[on/off]
Navigation page	Output value[ON/OFF]	OFF ON
unction Page Setting	Description for time function	Time1
unction ruge betting	Time disable by object	NO O Yes
Function Page1	Trigger value of disable object	Disable=1/Enable=0 Disable=0/Enable=1
Time function	Monday	Disable O Enable
Time1	Hours at	0
Logic function setting	Minutes at	0
	Tuesday	Disable Enable
event Group Setting	Wednesday	O Disable C Enable
	Thursday	O Disable C Enable
	Friday	O Disable C Enable
	Saturday	O Disable C Enable
	Sunday	

Date Type of time function

Options: <u>1bit[0-1]</u>、1byte unsigned value、1byte[Scene control]、2byte unsigned value 数据类型选择

--output value[ON/OFF] 输出的数值(输出的范围由选择的数据类型决定)

Description for time function 定时功能的名称

Time disable by object 定时功能可否通过组对象控制

--Trigger value of disable object 定时功能使能开关的设置

Monday 定时功能在周一的设置(说明:周二至周日的设置方法同周一,在此不一一赘述)

Options: Disable 此定时功能在周一不可用

Enable 此定时功能在周一可用

--Hours at 定时时间设置(小时)

--Minutes at 定时时间设置(分钟)

6.3.4.3 触摸屏定时界面

6.3.4.3.1 标准时间功能

点击

软件配置人员通过 ETS 设置的定时任务,称为标准定时器,定时器中可设置 8 个定时功能,具体设置如

下:



① 单击 ⑧图标:可切换"标准定时器"和"自定义定时器"设置

- ② 单击 图标:返回主页面
- ③ 图标:代表对应的定时功能不开启
- ④ 图标:代表对应的定时功能打开

6.3.4.3.2 自定义定时器

现场用户在触摸屏端自定义的定时任务,称为自定义定时器。具体设置如下:



② 单击定时7 图标:进入定时器7的参数设置页面



通过自定义定时器页面点击"定时7"按钮进入此页。 主要设置"定时器 7"的相关参数。

- ① 单击 保存 图标:保存当前"定时器 7"设置的相关参数。
- ② 单击 返回 图标:不进行保存操作,返回上一级页面。
- ③ 单击 页面1 图标:切换页面,设置"控制页面 1"的对象使能及发送值。
- ④ 单击 图标:点击展开其他页面的选择。

⑤ 单击"设置时间"图标:对定时时间进行设置。

⑥ 单击"定时方式"图标:点击弹出菜单,选择定时方式"一次性、每天、工作日、休息日、自定义"。当定时方式选择"自定义"时,可展开自定义"周一"至"周日"的选项。

7) 单击 周一 图标:周一至周日使能按钮,用以"自定义"模式下控制周一至周日七个选项的使能。



通过定时器时间设置页面点击 "页面1" 按钮进入此页。 主要设置各个页面的对象使能及定值。

- ① 单击 图标: 切换至定时器时间设置页面。
- ② 单击 图标: 切换各个对象使能状态。

定时器7

③ 单击_____图标:设置页面控制对象的数值。

注意: 对定时器参数设置修改后, 需先保存生效后再返回。

---- ASLS100-TP-3.5 > Logic function setting

6.3.5 逻辑功能

6.3.5.1 ETS 逻辑功能设置(Logic Function setting)

General	Logic1	O Disable O Enable
Navigation page	Logic2	O Disable O Enable
Function Page Setting	Logic3	O Disable O Enable
Function Page1	Logic4	O Disable C Enable
	Logic5	O Disable O Enable
Time function	Logic6	O Disable C Enable
Time1	Logic7	O Disable O Enable

Logic function setting

Logic 1

 Options:
 Enable
 打开逻辑 1

 Disable
 关闭逻辑 1

 逻辑功能共有 7 组,每组逻辑功能是相互独立的。在此只介绍逻辑 1 的设置。

6.3.5.2 ETS 逻辑功能设置(Logic Function)

General	Function of channel	AND	2
Navigation page	InputA	Disconnected	2
Function Page Setting	Default value	0 0 1	
	InputB	Disconnected	,
Function Page1	Default value	0 0 1	
Function Page2	InputC	Disconnected	,
Function Page3	Default value	0 0 1	
Time function	InputD	Disconnected	,
	Default value	0 0 1	
Logic function setting	InputE	Disconnected	2
Logic1 function	Default value	001	
Event Group Setting	InputF	Disconnected	,
	Default value	0 0 1	
	InputG	Disconnected	,
	Default value	0 0 1	
	InputH	Disconnected	2
	Default value	0 0 1	
	Result is inverted	O NO Ves	
	Read input value after bus voltage recovery	NO Yes	
	Output send when	Receiving a new telegram Every change of output object	
	Send delay time:Base	None	
	Easter 1 255	1	

此逻辑功能中,从 Input A 至 Input H 共 8 组输入,每组输入是相互独立的,根据实际项目需求选择需要的输入条件。输出作为最终逻辑输出。

Function of channel

Options: AND、OR、XOR 选择逻辑运算

Input A

Options: Disconnected Input A 不启用 Normal Input A 正常值 Inverted Input A 取反值

--Default value

Options: <u>0</u>、1 Input A 默认值 说明: 其他输入同 Input A,在此不一一赘述

Result is inverted 输出结果是否取反

Read input value after bus voltage recovery 总线上电后,是否主动读取逻辑输入的初始值

Output send when 什么时候发送输出结果

Options: receiving a new telegram 每次接受一个新的报文就会发送 Every change of output object 输出结果每次有了变化才会发送

Send delay time:base

Options: none 0.1s 1s 2s 5s 10s 25s 逻辑输出结果发送的延时时间基数

--factor:1...255

Options: <u>1</u>...255 逻辑输出结果发送的延时时间系数 说明: 延时时间为基数乘以系数。

6.3.6 事件功能

6.3.6.1 ETS 事件功能设置(Event Function setting)

-.-. ASLS100-TP-3.5 > Event Group Setting

General	Event Group1 function	O Disable O Enable
Navigation page	Event Group2 function	O Disable O Enable
Function Page Setting	Event Group3 function	O Disable O Enable
Time function	Event Group4 function	O Disable O Enable
Logic function setting		

Event Group Setting

Event group1 function

Options:	<u>Enable</u>	打开逻辑 1
	Disable	关闭逻辑 1

事件功能共有4组,每组事件是相互独立的。在此只介绍事件1的设置。

6.3.6.2 ETS 事件功能设置(G1:Output1 Function)

Jeneral	Object type of output1	Ibit	
Navigation page	Output1 Scene NO1(1-64,0=inactive)	0	;
unction Page Setting	Object value of output(01)	0 0 1	
	Delay time for sending[0255]*0.1s	0	;
Function Page1	Output1 Scene NO2(1-64,0=inactive)	0	
Function Page2	Object value of output(01)	0 0 1	
Function Page3	Delay time for sending[0255]*0.1s	0	
lime function	Output1 Scene NO3(1-64,0=inactive)	0	
	Object value of output(01)	0 0 1	
ogic function setting	Delay time for sending[0255]*0.1s	0	
.ogic1 function	Output1 Scene NO4(1-64,0=inactive)	0	
Event Group Setting	Object value of output(01)	0 0 1	
51:Output1 Function	Delay time for sending[0255]*0.1s	0	
S1-Output? Eurotion	Output1 Scene NO5(1-64,0=inactive)	0	
	Object value of output(01)	0 0 1	
51:Output3 Function	Delay time for sending[0255]*0.1s	0	
51:Output4 Function	Output1 Scene NO6(1-64,0=inactive)	0	
31:Output5 Function	Object value of output(01)	O 0 🔾 1	
51:Output6 Function	Delay time for sending[0255]*0.1s	0	
	Output1 Scene NO7(1-64,0=inactive)	0	
51:Output7 Function	Object value of output(01)	0 0 1	
51:Output8 Function	Delay time for sending[0255]*0.1s	0	
	Output1 Scene NO8(1-64,0=inactive)	0	
	Object value of output(01)	0 0 1	
	Delay time for conding[0, 255]*0.1c	0	

--- ASI S100-TP-3 5 > G1:Output1 Function

事件功能,可以有8组输出,每组输出可最多对应8组场景设置,每组场景是相互独立的,可根据实际 项目需求进行设置。

Object type of output1

Options: <u>1bit</u>、1byte、2byte 输出1的数据类型

Output1 scene no1[1-64,0=disable] 场景 no1,场景号的设置

- 22 -

--object value of output 场景 no1,数值设置(数值范围和前面选择的数据类型相关)

6.4 通信对象描述

6.4.1 常规功能通信对象描述

序号▲	名称	对象功能	长度	С	R	w	Т	U	
■‡ 512	General	Date	3 bytes	С	51 57	W	11 17	57 57	
1	General	Time	3 bytes	С	-	W	-	-	
5 14	General	Screen backlight brightness	1 byte	C	<u>э</u> т	W	-	. .	
■‡ 515	General	In operation	1 byte	С	-	-	Т	-	

编号	功能	通信对象名称	类型	属性		
512	Date	General	3 bytes	C, W		
该组对	该组对象用于改变触摸屏日期					
513	time	General	3 bytes	C, W		
该组对	象用于改变触摸屏时间					
514	Screen backlight brightness	General	1 byte	C, W		
该组对	该组对象用于改变屏幕亮度					
515	In Operation	General	1 byte	С, Т		
该组对	该组对象向总线周期发送的一个检测报文,为了呈现模块是否在正常的工作状态。					

6.4.2 开关功能通信对象描述

序号 ▲	名称	对象功能	长度	С	R	w	т	U
■‡ 2	Page 1-lcon 1	Switch	1 bit	С	3	-	Т	-
∎≵ 4	Page 1-Icon 1	Switch status	1 bit	С	-	W	Т	U
■2 34	Page 2-lcon 1	Switch	1 bit	C		-	Т	
■2 35	Page 2-lcon 1	Brightness dimming	1 byte	С	-	-	Т	-
■2 36	Page 2-lcon 1	Brightness status	1 byte	C	3	W	Т	U
■‡ 66	Page 3-lcon 1	Send 1bit value	1 bit	С	÷	-	Т	-
■₹ 67	Page 3-Icon 1	Send 1bit value,long	1 bit	C	3	-	Т	
■2 70	Page 3-Icon 2	Send 1byte unsigned value	1 byte	С	÷	-	Т	-
■2 71	Page 3-Icon 2	Send 1byte unsigned value,long	1 byte	C		-	Т	
■₽ 74	Page 3-Icon 3	Send 2bytes unsigned value	2 bytes	С	÷	-	Т	-
■2 75	Page 3-Icon 3	Send 2byte unsigned value,long	2 bytes	C		-	Т	
■‡ 98	Page 4-Icon 1	Curtain open/close	1 bit	С	÷	-	Т	-
■2 99	Page 4-Icon 1	Curtain step/stop	1 bit	C		-	Т	-
130	Page 5-lcon 1	Curtain position	1 byte	С	÷	-	Т	-
132	Page 5-lcon 1	Curtain position status	1 byte	C		W	Т	U
162	Page 6-lcon 1	Switch	1 bit	С	-	-	Т	-
164	Page 6-Icon 1	Switch status	1 bit	C		W	Т	U
165	Page 6-lcon 1	Current 2bytes value	2 bytes	С	÷	W	Т	U
166	Page 6-Icon 2	Switch	1 bit	C	3	-	Т	
■2 168	Page 6-Icon 2	Switch status	1 bit	С	÷	W	Т	U
■≵ 169	Page 6-lcon 2	Current 4bytes value	4 bytes	C	э	W	Т	U
偏是	Th台的	诵信对免夕称 米	开山		F	副州		

2	Switch	Page x-Icon y	1 bit	С, Т							
该组对象用于发送数据打开或者关闭照明回路。											
4	Switch statue	Page x-Icon y	1 bit	C, W,T,U							
该组对象用于接收数据反馈现场照明回路的开合状态。											
35	Brightness dimming	Page x-Icon y	1 byte	С, Т							
该组对象用于发送数据调节照明回路的亮度。											
36	Brightness statue	Page x-Icon y	1 byte	C, W,T,U							
该组对象用于接收数据反馈当前照明回路被调节的亮度值。											
66	Send 1bit value	Page x-Icon y	1 bit	С, Т							
该组对象	该组对象和驱动模块的接收 1bit 通讯对象绑定,实现短按发送数值的功能										
67	Send 1bit value,long	Page x-Icon y	1 bit	С, Т							
该组对象	该组对象和驱动模块的接收 1bit 通讯对象绑定,实现长按发送数值的功能										
70	Send 1byte value	Page x-Icon y	1 byte	С, Т							
该组对象	该组对象和驱动模块的 1byte 的控制指令绑定,实现短按发送数值的功能										
71	Send 1byte value,long	Page x-Icon y	1 byte	С, Т							
该组对象	和驱动模块的 1byte 的控制	指令绑定,实现长	:按发送数值的功能								
74	Send 2byte value	Page x-Icon y	2 byte	С, Т							
该组对象	和驱动模块的 2byte 的控制]指令绑定,实现短	接发送数值的功能								
75	Send 2byte value,long	Page x-Icon y	2 byte	С, Т							
该组对象	和驱动模块的 2byte 的控制]指令绑定,实现长	:按发送数值的功能								
98	Curtain open/close	Page x-Icon y	1 bit	С, Т							
该组对象	实现窗帘开/合(升/降)的	控制									
99	Curtain step/stop	Page x-Icon y	1 bit	С, Т							
该组对象	实现窗帘步进控制										
130	Curtain position	Page x-Icon y	1byte	С, Т							
该组对象实现窗帘无极调节控制											
132	Curtain position statue	Page x-Icon y	1byte	C, W,T,U							
该组对象实时反馈窗帘的实际动作位置											
165	Current 2byte value	Page x-Icon y	2byte	C, W,T,U							
该组对象	用于接收 2byte 的电流值										
169	Current 4byte value	Page x-Icon y	2byte	C, W,T,U							
该组对象用于接收 4byte 的电流值											

说明: (1) Page x-lcon y 中, x 代表页面编号,范围是 1~10; y 代表每个页面的按键排序,范围是 1~8.

(2)编号只代表某对象功能其中的一个序号,其他序号在此不一一列举。实际应用中,请灵活参考。

6.4.3 标准定时功能通信对象描述

序号 ▼	名称	对象功能	长度	С	R	w	т	U
2 533	Time3 function	Enable/Disable	1 bit	С	-	W	-	-
532	Time3 function	2byte unsigned value	2 bytes	С	÷	÷	Т	×
\$ 531	Time2 function	Enable/Disable	1 bit	С	-	W	-	-
\$ 530	Time2 function	1byte unsigned value	1 byte	С	÷	÷	Т	æ
\$ 529	Time1 function	Enable/Disable	1 bit	С	-	W	-	-
₽‡ 528	Time1 function	On/Off	1 bit	С	÷	÷	Т	×

编号	功能	通信对象名称	类型	属性						
533	Enable/disable	Time x function	1 bit	C, W						
该组对象用于定时器功能的使能控制										
532	2byte unsigned value	Time x function	2byte	С, Т						
该组对象和接收 2byte 的通讯对象绑定,实现定时功能										
530	1byte unsigned value	Time x function	1byte	С, Т						
该组对象和接收 1byte 的通讯对象绑定,实现定时功能										
528	ON/OFF	Time x function	1 bit	С, Т						
该组对象和接收 1bit 的通讯对象绑定,实现定时功能										

说明: (1) Time x function 中, x 代表打开的第几个定时器,范围是 1~4.

(2) 编号只代表某对象功能其中的一个序号,其他序号在此不一一列举。实际应用中,请灵活参考。

6.4.4 逻辑功能通信对象描述

序号	* 名称	对象功能		长度	с	R	W	Т	U
■₽ 552	Logic1	Logic result		1 bit	С	-	-	т	8 22
■‡ 551	Logic1	InputH		1 bit	С	-	W	-	-
■₹ 550	Logic1	InputG		1 bit	С	-	W	÷	-
■‡ 549	Logic1	InputF		1 bit	С	-	W	-	-
■₹ 548	Logic1	InputE		1 bit	С	-	W	Ļ	-
■₹ 547	Logic1	InputD		1 bit	С	- :	W	-	-
■\$ 546	Logic1	InputC		1 bit	С	-	W	.	-
■‡ 545	Logic1	InputB		1 bit	С	-	W	-	-
■₹ 544	Logic1	InputA		1 bit	C	-	W	-	8 . 82
编号	功能	通信对象名称	类型		属性				
552	Logic result	Logic x	1 bit		С, Т				
该组对象	泉发送值为逻辑功能	的输出结果							
551	Input(AH)	Logic x	1 bit		C, W				
该组对象	京绑定接收逻辑功能	的输入对象							

说明: (1) Logic x 中, x 代表打开的第几个逻辑功能,范围是 1~7.

(2) 编号只代表某对象功能其中的一个序号,其他序号在此不一一列举。实际应用中,请灵活参考。

6.4.5 事件功能通信对象描述

序号▲	名称	对象功能	长度	C	R	w	Т	U
\$15	General	In operation	1 byte	С	-	-	Т	-
€08	Event Group1	Main scene input	1 byte	С	-	W	-	-
₹ 609	Event Group1	Sub event output1	1 bit	С	æ	÷	Т	34
₹610	Event Group1	Sub event output2	1 bit	С	-	-	Т	-
₹ 611	Event Group1	Sub event output3	1 bit	С	з а	÷	Т	3 4
€12	Event Group1	Sub event output4	1 bit	С	-	-	Т	-
€13	Event Group1	Sub event output5	1 bit	С	÷	÷	Т	3 4
₽ 614	Event Group1	Sub event output6	1 bit	С	-	-	Т	-
₹ 615	Event Group1	Sub event output7	1 bit	С	3÷	÷	Т	3 4
€ 616	Event Group1	Sub event output8	1 bit	С	-	-	Т	-
€17	Event Group2	Main scene input	1 byte	С	÷	W	÷	3 4
€18	Event Group2	Sub event output1	1 byte	С	-	-	Т	-
€ 619	Event Group2	Sub event output2	1 byte	С	3 6	÷	Т	3 4
€20	Event Group2	Sub event output3	1 byte	С	-	-	Т	-
€21	Event Group2	Sub event output4	1 byte	С	i.		Т	3 4
€22	Event Group2	Sub event output5	1 byte	С	-	-	Т	-
€23	Event Group2	Sub event output6	1 byte	С	з а	÷	Т	34
₹ 624	Event Group2	Sub event output7	1 byte	С	-	-	Т	-
€25	Event Group2	Sub event output8	1 byte	С	з а	÷	Т	34
€26	Event Group3	Main scene input	1 byte	С	-	W	-	-
€27	Event Group3	Sub event output1	2 bytes	С	ii -	3 4	Т	3 4
₽ 628	Event Group3	Sub event output2	2 bytes	С	-	-	Т	-
€29	Event Group3	Sub event output3	2 bytes	С	3 4	-	Т	3 4
€30	Event Group3	Sub event output4	2 bytes	С	-	-	Т	-
€ 631	Event Group3	Sub event output5	2 bytes	С	3 4	÷	Т	34
₽ 632	Event Group3	Sub event output6	2 bytes	С	-	-	Т	-
€633	Event Group3	Sub event output7	2 bytes	С	3 4	-	Т	3-
₹ 634	Event Group3	Sub event output8	2 bytes	С	-	-	Т	-

编号	功能	通信对象名称	类型	属性					
1	Main scene input	Event Group x	1 bit	C, W					
该组对象对应输入主场景的组地址									
10	Sub event output(18)	Event Group x	1 bit	С, Т					
该组对象是子事件数据类型选择 1bit 后,在不同场景号下子事件的输出值									
11	Sub event output(18)	Event Group x	1 bit	С, Т					
该组对象是子事件数据类型选择 1byte 后,在不同场景号下子事件的输出值									
11	Sub event output(18)	Event Group x	1 bit	С, Т					
该组对象是子事件数据类型选择 1byte 后,在不同场景号下子事件的输出值									

说明: (1) Event Group x 中, x 代表打开的第几个事件功能,范围是 1~4.

(2) 编号只代表某对象功能其中的一个序号,其他序号在此不一一列举。实际应用中,请灵活参考。

7、常见故障分析



8. 订货范例

例:

型 号: ASL100-TP-35

名 称: 3.5 寸触摸屏

应用场合: 智能照明控制系统

操作及显示:编程按键及对应指示灯

- 邮编: 214405
- 邮箱: JY-ACREL001@vip.163.com
- 网址: www.jsacrel.com
- 电话(传真): 0086-510-86179970
- 地址: 江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号
- 生产基地: 江苏安科瑞电器制造有限公司
- 邮编: 201801
- 邮箱: ACREL008@vip.163.com
- 网址: www.acrel-electric.com
- 传真: 0086-21-69158303
- 电话: 0086-21-69158338 0086-21-69156052 0086-21-59156392 0086-21-69156971
- 地址: 上海市嘉定区育绿路 253 号
- 总部: 安科瑞电气股份有限公司