667



ALIBUS系列智能照明调试工具

使用说明书 V1.1

江苏安科瑞电器制造有限公司

Jiangsu Acrel Electric MFG. Co., Ltd.

版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落、章节内容均不得摘 抄、拷贝或以任何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利, 恕不另行通知。订货前, 请垂询当地代理商以获悉本产品的新规格。

目录

1. 概述	. 1
2. 产品型号	. 1
3. 安装与接线	. 1
3.1. 外形与接线端子说明	1
3.2拨码说明	2
4. 使用操作指南	. 3
4.1. ALIBUS功能	3
4.2. 485功能	4
4.3. 末端电压测试功能	4
4.4. 阻抗测试功能	5
5. 常见故障分析排除	. 6
6. 注意事项	. 6

1. 概述

ASL200-DEBUG作为ALIBUS方案智能照明控制系统的调试工具(需要USB转Type-C数据线来供电),具有 ALIBUS系列智能照明产品逻辑工程写入功能、常规485通讯读写功能,对智能照明ALIBUS总线进行电压测试 功能与网线阻抗测试功能,还可以对外提供DC24V电压。

2. 产品型号



3. 安装与接线

3.1. 外形与接线端子说明



图1 尺寸图1

图2 尺寸图2

图3 尺寸图3



图6 外形图3





图8 端子图

表1 端子接线说明		
端子	功能	
A1、B1	RS485(用于常规485读写)	
24V、GND	DC 24V (对外提供电源)	
A2, B2	检测ALIBUS总线通讯电压	

3.2 拨码说明

表2 拨码功能

农2 政府列船		
拨码	1,2	3,4
功能	总线电压检测	24V供电
注意事项	1: on	0: off

表4 拨码说明

	电压检测	24V供电
拨码1状态	1	0
拨码2状态	1	0
拨码3状态	0	1
拨码4状态	0	1

4. 使用操作指南

准备工具:

USB转Type-C数据线、充电宝或者电脑、智能照明模块配置参数工具等 调试工具供电方式:

① 用USB转Type-C数据线连接电脑和调试工具,可以使用调试工具的所有功能。

② 用USB转Type-C数据线连接充电宝和调试工具,仅可以使用电压检测、阻抗检测和DC24V供电功能。

4.1. ALIBUS 功能

①拨动开关,选择ALIBUS,调整拨码如图9所示,1、2拨向off,3、4拨向on。



图9 供电时拨码示意图

②如图10-图12所示,用网线一端接调试工具ALIBUS网口,一端连接设备,打开智能照明模块配置参数工具,开启通讯连接即可配置设备参数。(具体操作参照ALIBUS调试文档)



图10 供电时设备连接示意图



图12 智能照明模块配置参数工具

4.2. 485功能

拨动开关,选择RS485,如图13-图14所示,将设备的RS485通讯接口与调试工具A1,B1端子连接,选择相 应波特率和地址,连接端口即可对设备读/写数据。



图13 485通讯时液晶屏



4.3. 末端电压测试功能

①拨动开关,选择RS485,拨码拨动如图15所示,1、2拨向on,3、4拨向off。



电压检测

图15 电压检测时拨码示意图

②将设备与调试工具末端电压检测网口连接如图16所示,显示屏上末端电压如图17所示。



4.4. 阻抗测试功能

①将网线一端接入调试工具阻抗测试网口,一端接入调试工具短接端子如图18所示。



图18 阻抗测试时设备连接示意图

②显示屏显示这段网线的阻抗,如图19所示。

⊞. +;:	V	1開1出: 卢	
······································			

图19 阻抗测试时液晶屏显示

5. 常见故障分析排除

- 若工具运行指示灯和屏幕不亮,请先检查Type-C接口是否供电。
- 上电后,通过RS485接口无法读取到数据,请检查是否打开RS485功能,接线是否接反,A1和B1端子是否 有DC5V左右的电压,地址和波特率是否一致。
- 上电后,通过ALIBUS口无法读取到数据,请检查是否打开ALIBUS功能,网线是否接好,拨码是否处在 DC24V供电功能下。

6. 注意事项

- 使用产品前请检查外观是否完好,若有损坏及时找销售商。
- 按照使用说明书正确接线,接线完成后需认真核查,确保接线正确。
- 将产品连接到总线后,确保运行指示灯正常。

修改记录

修订版次	修订时间	修订条款		
V1.0	2023. 6. 14	新版下发		
V1.1	2023.6.26	修改一些说明,如增加接线说明,RS458对应端子标记错误		

- 总部: 安科瑞电气股份有限公司
- 地址:上海市嘉定区育绿路 253 号
- 电话: 0086-21-69158338 0086-21-69156052
 - 0086-21-59156392 0086-21-69156971
- 传真: 0086-21-69158303
- 网址: www.acrel.cn
- 邮箱: ACREL001@vip.163.com
- 邮编: 201801

生产基地: 江苏安科瑞电器制造有限公司

- 地址: 江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号
- 电话: 0086-510-86179966
- 传真: 0086-510-86179975
- 网址: www.jsacrel.cn
- 邮箱: sales@email.acrel.cn
- 邮编: 214405

2023.06